

## تعویض باطری سیستم حفاظتی DTEXX

هنگامی که باطری یکی از دکتورها یا سنسورها ضعیف باشد سیستم هر ۳ ثانیه یک بوق کوتاه زده و چراغ RELINK/LOWBATED چشمک می‌زند. در این حالت با روش زیر اقدام به تعویض باطری‌ها بفرمایید:

- کلید \* (ستاره) را روی صفحه کلید فشار دهید صفحه نمایشگر شماره زونی که دارای باطری ضعیف می‌باشد نمایش می‌دهد.

- سیستم را با روش زیر در حالت Test mode قرار دهید:

- ۱- کلید S را فشار دهید.

- ۲- رمز ۴ رقمی جدید و یا کارخانه‌ای (از راست به چپ ۴۳۲۱) را وارد نمایید.

- ۳- صبر کنید تا صفحه نمایشگر حرف S را نمایش دهد.

- ۴- کلید \* (ستاره) را فشار دهید.

- در حالت Test mode با تحریک دکتورها سنسورها، سیستم به میزان شماره زونها بوق کوتاه زده و می‌توان دکتور و یا سنسوری که دارای باطری ضعیف می‌باشد را پیدا نمود.

- درب سنسور و یا دکتورها را باز نموده و باطری را تعویض نمایید و دوباره ببندید.

- سیستم را با روش زیر از حالت Test Mode خارج نمایید.

- ۱- کلید S را فشار دهید.

- ۲- رمز ۴ رقمی را وارد نمائید.

- ۳- صبر کنید تا صفحه نمایشگر حرف S را نمایش دهد.

- ۴- کلید ۰ (صفر) را فشار دهید.

- توصیه‌های مهم:

- ۱- سعی نمایید باطری تمامی دکتورها و سنسورها را سالی ۲ بار هنگام تغییر ساعت رسمی کشور (یا هر زمانی که در خاطرتان می‌ماند) تعویض نمایید.

- ۲- فقط از باطری‌های ۹ ولت ALKALINE با مارک مرغوب و تاریخ مصرف جدید استفاده نمایید.

- ۳- همیشه چند باطری اضافه برای موارد اضطراری داشته باشید.